02

KAPITEL 2

BRUGERMANUAL TIL ASSUREMENT LITE

Stamdata

Fag, kontrolplaner og kontrolpunkter fra Assurement.

2.1	Åbn Stamdata	s. 15
2.2	Find rundt i Stamdata	s. 16
2.3	Fag, kontrolplan, kontrolpunkt	s. 17

2.1

Åbn Stamdata

R1 Virksomhedsadministrator

Firmamenu › Stamdata

Stamdata er biblioteket bag alle rapporter: fag, kontrolplaner, kontrolpunkter, bygningsdele og roller.

1 Klik på Stamdata

Det ligger i firmamenuen til venstre under Indstillinger og Brugere.

GODT AT VIDE

Du kan læse hele biblioteket med det samme. Intet her skal udfyldes, før du går i gang.



NÆSTE

Skærmen Stamdata åbnes. →

2.2

Find rundt i Stamdata

R1 Virksomhedsadministrator · Firmamenu › Stamdata

Tre niveauer og fem registre. Brødkrummen viser altid, hvilket niveau du ser på.

1 Vælg niveau
Globalt (R0) er biblioteket fra Assurement. Virksomhed (R1) og Byggeplads/projekt (R2) ligger under det.

2 Tjek brødkrummen
Globalt (R0) › Virksomhed (R1) › Byggeplads/projekt (R2). Det fremhævede viser, hvor du er.

3 Vælg et register
Fag, Kontrolplan, KP-kontrolpunkter, Bygningsdele eller Rolle.

4 Filtrér efter fag
Vis kun planer eller punkter for ét fag.



GODT AT VIDE

Stamdata kan kun læses. Du kan ikke tilføje eller ændre kontrolpunkter her. Har du brug for dine egne kontroller, så skriv et brugerdefineret kontrolpunkt i rapporten (side 49).

NÆSTE
Læs de tre vigtigste registre. →

2.3

Fag, kontrolplan, kontrolpunkt

R1 Virksomhedsadministrator

Stamdata › Fag / Kontrolplan / KP-kontrolpunkter

Tre sammenkædede registre. Vælg et fag, så følger dets kontrolplaner og kontrolpunkter med.

1 Fag

Faget, for eksempel PR100 Jordarbejde. 12 i det globale bibliotek.

2 Kontrolplan

Det, faget skal kontrollere, for eksempel PR10 Jordarbejde. 30 i det globale bibliotek.

3 Kontrolpunkt

Den enkelte kontrol med acceptkriterier, kontrolklasse og metode, for eksempel KP0.01. 663 i det globale bibliotek.



NÆSTE
Kapitel 3: indstil firmaets adgang og fag. →